



Wohnungsgenossenschaft
Sonnenblick Beierfeld e.G.

Wohnungsgenossenschaft Sonnenblick Beierfeld eG

Frankstraße 20

08344 Grünhain - Beierfeld OT Beierfeld


Tel.: 03774 509285

Fax.: 03774 509286

E-Mail: info@wg-sonnenblick-beierfeld.de

WOHNUNGSGENOSSENSCHAFT SONNENBLICK BEIERFELD eG Frankstraße 20 - 08344 Grünhain - Beierfeld

KURZANLEITUNG RAUCHWARNMELDER



Der Rauchmelder ist in der Lage, Brandrauch oder Feuer zu erkennen. Bei einem Alarm wird ein lauter Warnton sowie eine blinkende LED alle 2 Sekunden ausgegeben. Vergewissern Sie sich, ob ein Brandfall vorliegt. Ist dies der Fall, sind der Notruf 112 und dann Nachbarn zu informieren.

Sollte es zu einem Fehlalarm gekommen sein, kann der Alarm durch Drücken von unten auf den Deckel ausgeschaltet werden. Ein kurzer Signalton bestätigt die Deaktivierung.

Der Melder ist mit einer 10-jährigen Batterie ausgestattet. Wenn es zu einer Gerätestörung kommen sollte, ist der Vorstand der Wohnungsgenossenschaft darüber zu informieren. Eine Störung wird durch 3 kurze, leise Signaltöne aller 5 Minuten sowie durch Blinken aller 5 Sekunden signalisiert. Mittels Drücken von unten auf den Deckel kann die Störungsmeldung für 3 Tage unterbunden werden.

Nur im Fall einer Renovierung darf der Melder demontiert werden. Dazu das Gerät gegen den Uhrzeigersinn drehen und nach unten aus der Halteschale nehmen. Grundsätzlich darf der Rauchwarnmelder nicht abgeklebt oder verdeckt werden. Montieren Sie den Melder nach der Renovierung wieder im gleichen Raum und an gleicher Position.

Eine Demontage darf maximal 2 Wochen dauern. Bei längerer Demontage wird ein kostenpflichtiger Serviceeinsatz der für die Instandhaltung der Melder zuständigen Firma notwendig.